

Helios

- ✓ Медно-алюминиевые конвекторы в наличии и под заказ
- ✓ Гибкая система скидок
- ✓ Доставка по всей России

Телефон центрального офиса:
8(495) 795-13-16

sales@helios-heating.ru

<http://helios-heating.ru/>

Высота конвектора 80 мм.

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм																	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
<i>Глубина конвектора 130 мм (1то)</i>																		
настенный монтаж	5264	5694	6128	6560	6991	7423	7855	8287	8718	9149	9582	10013	10445	10876	11309	11740	12171	12604
напольный монтаж	5314	5744	6178	6610	7041	7473	7905	8337	8768	9199	9632	10063	10495	10926	11359	11790	12221	12654
напольный монтаж с рег-ми ножками	5914	6344	6778	7210	7641	8073	8505	8937	9368	9799	10232	10663	11095	11526	11959	12390	12821	13254
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	182	244	306	368	430	491	553	615	677	739	800	862	924	986	1048	1109	1171	1233

Высота конвектора 130 мм.

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм																	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
<i>Глубина конвектора 82 мм (1то)</i>																		
настенный монтаж	4959	5335	5712	6089	6465	6842	7218	7595	7972	8348	8725	9102	9478	9855	10232	10608	10984	11362
напольный монтаж	5009	5385	5762	6139	6515	6892	7268	7645	8022	8398	8775	9152	9528	9905	10282	10658	11034	11412
напольный монтаж с рег-ми ножками	5609	5985	6362	6739	7115	7492	7868	8245	8622	8998	9375	9752	10128	10505	10882	11258	11634	12012
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	182	244	306	368	430	491	553	615	677	739	800	862	924	986	1048	1109	1171	1233
<i>Глубина конвектора 132 мм (1то)</i>																		
настенный монтаж	5068	5484	5901	6316	6733	7150	7566	7983	8400	8817	9232	9649	10065	10482	10899	11315	11731	12147
напольный монтаж	5118	5534	5951	6366	6783	7200	7616	8033	8450	8867	9282	9699	10115	10532	10949	11365	11781	12197
напольный монтаж с рег-ми ножками	5718	6134	6551	6966	7383	7800	8216	8633	9050	9467	9882	10299	10715	11132	11549	11965	12381	12797
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	255	350	444	539	633	728	823	917	1011	1106	1201	1296	1389	1484	1579	1674	1769	1862
<i>Глубина конвектора 132 мм (2то)</i>																		
настенный монтаж	6292	6976	7659	8342	9025	9709	10392	11075	11758	12441	13125	13808	14491	15174	15857	16542	17225	17907
напольный монтаж	6342	7026	7709	8392	9075	9759	10442	11125	11808	12491	13175	13858	14541	15224	15907	16592	17275	17957
напольный монтаж с рег-ми ножками	6942	7626	8309	8992	9675	10359	11042	11725	12408	13091	13775	14458	15141	15824	16507	17192	17875	18557
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	365	481	596	713	828	945	1060	1176	1292	1408	1523	1640	1755	1872	1987	2103	2219	2335

<i>Глубина конвектора 182 мм (3то)</i>																		
настенный монтаж	8406	9300	10195	11091	11985	12881	13777	14671	15566	16462	17356	18252	19147	20043	20937	21833	22729	23623
напольный монтаж	8456	9350	10245	11141	12035	12931	13827	14721	15616	16512	17406	18302	19197	20093	20987	21883	22779	23673
напольный монтаж с рег-ми ножками	9056	9950	10845	11741	12635	13531	14427	15321	16216	17112	18006	18902	19797	20693	21587	22483	23379	24273
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	594	761	929	1096	1263	1431	1598	1765	1932	2100	2267	2435	2602	2770	2937	3103	3271	3438
<i>Глубина конвектора 232 мм (4то)</i>																		
настенный монтаж	9948	11106	12263	13421	14578	15736	16893	18051	19208	20366	21523	22681	23838	24996	26153	27311	28468	29626
напольный монтаж	9998	11156	12313	13471	14628	15786	16943	18101	19258	20416	21573	22731	23888	25046	26203	27361	28518	29676
напольный монтаж с рег-ми ножками	10598	11756	12913	14071	15228	16386	17543	18701	19858	21016	22173	23331	24488	25646	26803	27961	29118	30276
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	651	872	1093	1313	1535	1755	1976	2197	2417	2638	2859	3080	3301	3522	3742	3963	4184	4404

Высота конвектора 400 мм.

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм																	
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
<i>Глубина конвектора 132 мм (1то)</i>																		
настенный монтаж	6471	7002	7532	8063	8592	9123	9653	10182	10713	11243	11774	12304	12835	13364	13895	14425	14954	15485
напольный монтаж	6521	7052	7582	8113	8642	9173	9703	10232	10763	11293	11824	12354	12885	13414	13945	14475	15004	15535
напольный монтаж с рег-ми ножками	7121	7652	8182	8713	9242	9773	10303	10832	11363	11893	12424	12954	13485	14014	14545	15075	15604	16135
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	312	427	543	659	775	890	1005	1121	1237	1352	1468	1583	1698	1815	1930	2046	2161	2276
<i>Глубина конвектора 132 мм (2то)</i>																		
настенный монтаж	8083	8843	9602	10362	11123	11883	12642	13402	14163	14923	15682	16442	17201	17962	18722	19482	20241	21002
напольный монтаж	8133	8893	9652	10412	11173	11933	12692	13452	14213	14973	15732	16492	17251	18012	18772	19532	20291	21052
напольный монтаж с рег-ми ножками	8733	9493	10252	11012	11773	12533	13292	14052	14813	15573	16332	17092	17851	18612	19372	20132	20891	21652
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	440	580	719	859	999	1138	1278	1417	1557	1697	1836	1977	2116	2256	2396	2535	2675	2814
<i>Глубина конвектора 132 мм (3то)</i>																		
настенный монтаж	9666	10648	11631	12613	13596	14578	15561	16543	17525	18508	19490	20473	21455	22438	23420	24403	25385	26368
напольный монтаж	9716	10698	11681	12663	13646	14628	15611	16593	17575	18558	19540	20523	21505	22488	23470	24453	25435	26418
напольный монтаж с рег-ми ножками	10316	11298	12281	13263	14246	15228	16211	17193	18175	19158	20140	21123	22105	23088	24070	25053	26035	27018
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	524	696	868	1040	1212	1384	1556	1728	1900	2072	2244	2416	2588	2760	2932	3104	3276	3448
<i>Глубина конвектора 132 мм (4то)</i>																		
настенный монтаж	10965	12188	13411	14633	15856	17078	18301	19524	20745	21967	23190	24413	25635	26858	28081	29303	30526	31747
напольный монтаж	11015	12238	13461	14683	15906	17128	18351	19574	20795	22017	23240	24463	25685	26908	28131	29353	30576	31797

напольный монтаж с рег-ми ножками	11615	12838	14061	15283	16506	17728	18951	20174	21395	22617	23840	25063	26285	27508	28731	29953	31176	32397
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	607	805	1005	1204	1403	1602	1800	2000	2199	2398	2597	2795	2995	3194	3393	3592	3790	3990
<i>Глубина конвектора 182 мм (3то)</i>																		
настенный монтаж	9808	10822	11835	12849	13863	14878	15892	16905	17919	18933	19948	20962	21975	22989	24003	25018	26032	27045
напольный монтаж	9858	10872	11885	12899	13913	14928	15942	16955	17969	18983	19998	21012	22025	23039	24053	25068	26082	27095
напольный монтаж с рег-ми ножками	10458	11472	12485	13499	14513	15528	16542	17555	18569	19583	20598	21612	22625	23639	24653	25668	26682	27695
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	708	906	1105	1305	1504	1704	1902	2101	2301	2500	2700	2898	3097	3297	3496	3696	3894	4093
<i>Глубина конвектора 182 мм (6то)</i>																		
настенный монтаж	13564	15357	17151	18943	20736	22530	24323	26116	27910	29703	31495	33288	35082	36875	38668	40462	42254	44047
напольный монтаж	13614	15407	17201	18993	20786	22580	24373	26166	27960	29753	31545	33338	35132	36925	38718	40512	42304	44097
напольный монтаж с рег-ми ножками	14214	16007	17801	19593	21386	23180	24973	26766	28560	30353	32145	33938	35732	37525	39318	41112	42904	44697
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	803	1062	1321	1580	1840	2098	2358	2616	2876	3134	3394	3652	3912	4170	4430	4689	4948	5207
<i>Глубина конвектора 232 мм (4то)</i>																		
настенный монтаж	11359	12638	13917	15197	16476	17756	19035	20314	21593	22872	24151	25430	26709	27988	29267	30546	31825	33104
напольный монтаж	11409	12688	13967	15247	16526	17806	19085	20364	21643	22922	24201	25480	26759	28038	29317	30596	31875	33154
напольный монтаж с рег-ми ножками	12009	13288	14567	15847	17126	18406	19685	20964	22243	23522	24801	26080	27359	28638	29917	31196	32475	33754
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	775	1037	1300	1563	1825	2088	2350	2613	2876	3138	3401	3664	3926	4189	4452	4714	4977	5240
<i>Глубина конвектора 232 мм (6то)</i>																		
настенный монтаж	13733	15550	17369	19188	21007	22824	24643	26462	28279	30098	31916	33734	35552	37371	39190	41007	42826	44645
напольный монтаж	13783	15600	17419	19238	21057	22874	24693	26512	28329	30148	31966	33784	35602	37421	39240	41057	42876	44695
напольный монтаж с рег-ми ножками	14383	16200	18019	19838	21657	23474	25293	27112	28929	30748	32566	34384	36202	38021	39840	41657	43476	45295
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	945	1255	1565	1875	2185	2494	2804	3114	3424	3734	4043	4353	4663	4973	5283	5592	5902	6212
<i>Глубина конвектора 232 мм (8то)</i>																		
настенный монтаж	15773	18023	20272	22520	24770	27019	29267	31516	33765	36014	38262	40512	42761	45009	47259	49508	51756	54005
напольный монтаж	15823	18073	20322	22570	24820	27069	29317	31566	33815	36064	38312	40562	42811	45059	47309	49558	51806	54055
напольный монтаж с рег-ми ножками	16423	18673	20922	23170	25420	27669	29917	32166	34415	36664	38912	41162	43411	45659	47909	50158	52406	54655
Тепловая мощность при 95/85/20, Вт	1008	1349	1691	2033	2374	2716	3058	3399	3741	4083	4425	4766	5108	5450	5791	6133	6475	6816